

Lava® Brand Motion Lamp The Shape of Cool™

PACKAGE CONTENTS:

- Lava® Brand Motion Lamp (which includes base, glass globe, cap)
- One bulb (Refer to Bulb Replacement Instructions for details.)

SAFETY, CARE, AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

- **DO NOT REMOVE BOTTLE CAP FROM GLASS GLOBE.** Do not remove the cap on the globe or add anything to the globe. The air space at the top of the globe is necessary in order to allow for the expansion of contents. Breaking the seal on the globe shall void the warranty.
- Remove all excess packaging before assembling.
- Check and see if the light bulb and socket in the lamp base are centered and tightened prior to turning on the lamp. The light bulb and socket may have moved during shipping. If this has occurred, then gently use your fingers to re-center them.
- Only use provided bulb. Variances in bulb size or wattage will produce unsatisfactory operation, fire, or possible breakage of the globe.
- Place the lamp on a clean and flat surface, free of obstructions that is away from heated surfaces and direct sunlight. Direct sunlight may cause colors to fade.
- Allow the lamps (except 46.99 cm & 68.6 cm lamps) to warm up for 2 to 3 hours to ensure it performs at its optimal level. For 46.99 cm & 68.6 cm lamps, allow 4 to 6 hours. Note: All Lava® Motion Lamps have a coil in the bottom of the globe.
- This is to accelerate the heating process.
- Do not run lamp for longer than 10 hours at a time.
- Incandescent bulb heats up product when in operation. DO NOT TOUCH OR MOVE PRODUCT WHILE IT IS PLUGGED IN. Allow product to cool for 2-3 hours before touching product.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- Do not place the lamp near sources of heat or cold, such as a heater or air conditioner. The lamp operates best at 68° F / 21° C.
- Handle product with care; the glass globe may break if subjected to any form of sudden impact. If it becomes necessary to clean up broken glass first unplug unit and then use care and safety precautions. (Refer to Clean-Up Instructions below for details.)
- Do not force polarized plug into an outlet. As safety precaution, one blade is wider and can only be inserted one way into the outlet.
- Do not use any other means to heat up motion lamp besides bulb provided nor attempt to cool it down artificially.
- Do not shake the lamp while the product is warm. Lamp will become cloudy and unable to repair.
- Do not operate the lamp on glass surfaces, where aerosol spray is being used, or where oxygen is being administered.

 This product is intended for personal indoor household use only - DO NOT use outdoors.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using (this furnishing).

DANGER- To reduce the risk of electric shock: Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning.

WARNING- To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Ensure all parts are at room temperature before running. Unplug from outlets before putting on or taking off parts. Keep the cord away from heated surfaces.
- Keep product out of reach of small children and pets. This item is NOT a toy. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
- When not in use, store the furnishing in a cool, dry, and flat surface. Wrap the cord around the base of the lava lamp and keep away from moisture.
- Lead must not be a potential trip hazard or pull risk.



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household waste at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

The product contains a light source of energy efficiency class D
El producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D
Le produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Lava® Lamp Size Tamaño de la lámpara de lava® Taille de la lampe à lave®	Series Serie Modèles	Dimensions (LxWxH, centimeters) Dimensiones (LxAxH centímetros) Dimensions (L x l x H)	Weight (kg) Peso (kg) Poids (kg)	Globe (oz) Globo (oz) Globe (cl)
29.21 cm / 12 oz 29,21 cm / 12 oz 29,21 cm / 35 cl	1900 series Serie 1900 Modèle 1900	6.35 x 6.35 x 29 cm 6,35 x 6,35 x 29 cm 6,35 x 6,35 x 29 cm	0.73	12 12 35
36.83 cm / 20 oz 29,21 cm / 20 oz 36,83 cm / 59 cl	2000 series Serie 2000 Modèle 2000	10 x 10 x 36.8 cm 10 x 10 x 36,8 cm 10 x 10 x 36,8 cm	1.45	20 20 59
43.18 cm / 32 oz 43,18 cm / 32 oz 43,18 cm / 95 cl	4000, 5000 series Series 4000, 5000 Modèles 4000, 5000	11.4 x 11.4 x 43 cm 11,4 x 11,4 x 43 cm 11,4 x 11,4 x 43 cm	1.67	32 32 95
41.40 cm / 52 oz 41,40 cm / 52 oz 41,40 cm / 154 cl	4000, 5000 series Series 4000, 5000 Modèles 4000, 5000	15 x 15 x 41.4 cm 15 x 15 x 41,4 cm 15 x 15 x 41,4 cm	2.45	52 52 95
46.99 cm / 80 oz 46,99 cm / 80 oz 46,99 cm / 237 cl	8000 series Serie 8000 Modèle 8000	12.7 x 12.7 x 47 cm 12,7 x 12,7 x 47 cm 12,7 x 12,7 x 47 cm	4.26	80 80 237
68.6 cm Grande 68,6 cm Grande Grand modèle de 68,6 cm / 5.0L	6000 series Serie 6000 Modèle 6000	20 x 20 x 68.5 cm 20 x 20 x 68,5 cm 20 x 20 x 68,5 cm	8.53	170 170 5.0L

FIRST AID:

- For ingestion: Seek medical attention.
- For direct contact to eyes: Flush open eye with a direct stream of water for 15 minutes and then seek medical attention.
- For direct skin contact: Clean the affected area thoroughly with soap and water. Remove and wash contaminated clothing immediately. If irritation occurs, then seek medical attention. Although our products are non-hazardous, should you need specific material or health information, call 001800 336 5282 during regular business hours and ask for Consumer Service. After business hours, contact Rocky Mountain Poison and Drug Center at 001303 739 1110 or visit their website at www.rmpdc.org or contact your local poison center.

CLEAN UP INSTRUCTIONS FOR ACCIDENTAL BREAKAGE: If the globe breaks, it is not harmful if it is handled properly. **SCHYLLING INC. IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGE CAUSED BY PRODUCT BREAKAGE.**

1. Wear rubber gloves during the clean-up process in order to protect skin irritation and to prevent cuts from broken glass.
2. Carefully pick up and dispose of broken glass and plastic pieces.
3. Use disposable towels to soak up excess liquid (you can use water to aid in clean up because the liquid is water soluble).
4. Thoroughly clean any products soiled by the liquid.
5. After the liquid has been cleaned up, a commercial cleaning detergent may be used to deep clean the area. Prompt clean-up is key.
6. For carpet, blot up spilled material with an absorbent disposable cloth. Follow cleaning directions from your carpet manufacturer.
7. For floors, wipe up with disposable cloth and clean with normal floor cleaning detergent.

BULB REPLACEMENTS INSTRUCTIONS: Before attempting to change the light bulb, please follow the below instructions carefully:

1. Turn off and unplug the lamp from the outlet.
2. Please wait at least one hour, then remove the glass globe from the base. Set aside in a safe location.
3. Please wait at least one hour for the bulb to cool down before replacing. Do not attempt to remove light bulb while hot.
4. Once light bulb is cool to the touch, carefully unscrew from base and discard safely.
5. Replace with the new light bulb by screwing into the base socket. Please see specifications below for correct bulb wattage.
6. Replace glass globe, plug into outlet, and turn your lamp on.

BULB WATTAGE SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES DE VATAJE DE LAS BOMBILLAS

CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE DE L'AMPOULE

Lava® Lamp Size Tamaño de la lámpara de lava® Taille de la lampe à lave®	Lava® Item # Tamaño de la lámpara de lava Référence	Wattage Vataje Puissance	Voltage (UK) Voltaje (EE. UU) Tension (Royaume-Uni)	Bulb Type Tipo de bombilla Type d'ampoule	Socket Type Tipo de receptáculo Type de support	Bulb Shape Forma de la bombilla Forme d'ampoule	Brightness (lumens) Brillo (lúmenes) Luminosité (lumens)	Bulb Lifespan (hrs) Vida útil de la bombilla (h) Durée de vie de l'ampoule (heures)	Color Temperature (Kelvin) Temperatura del color (Kelvin) Température de la couleur (Kelvin)	Estimated Energy Cost* Costo estimado de energía* Coût énergétique estimé*
29.21 cm / 12 oz 29,21 cm / 12 oz 29,21 cm / 35 cl	5016	15	220-240	Reflector Reflector Réflecteur	E14	R39	80-120	1,000	2,100	£ 1.40
36.83 cm / 20 oz 36,83 cm / 20 oz 36,83 cm / 59 cl	5026	25	220-240	Reflector Reflector Réflecteur	E14	R39	170-250	1,000	2,600	£ 2.30
43.18 cm / 32 oz 43,18 cm / 32 oz 43,18 cm / 95 cl	5026	25	220-240	Reflector Reflector Réflecteur	E14	R39	170-250	1,000	2,600	£ 3.70
41.1cm / 52 oz 41,4 cm / 52 oz 41,1 cm / 153 cl	5041	40	220-240	Reflector Reflector Réflecteur	E14	R39	240-350	1,000	2,300-2,700	£ 3.70
68.8 cm Grande 68,8 cm Grande Grand modèle de 68,6 cm / 5.0L	501012	100	220-240	Reflector Reflector Réflecteur	E27	R80	580-630	1,500	2,900	£ 9.25

LIMITED 90 DAY WARRANTY

This unit is warranted by SCHYLLING INC. against defects in workmanship or materials for 90 days from the date of purchase. The duration of any express or implied warranties, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to 90 days from the date of purchase. This warranty shall be void if the unit has been subject to abuse, negligent handling, and disregard of operating instructions or attempted repair by anyone other than the manufacturer. SCHYLLING INC. shall in no event be responsible for incidental or consequential damages of any nature or amount. NOTE: Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you (as the purchaser) may also have other rights which vary from state to state.

SERVICE AND REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Within the 90 day warranty period, if for any reason your unit does not function properly, please return it to you retailer where the purchase was made. The manufacturer is the only one that can make warranty replacements after 90 days. **DO NOT RETURN THE PRODUCT TO SCHYLLING INC. UNLESS AUTHORIZED BY A COMPANY REPRESENTATIVE.** Customer service may be contacted at 001800 336 5282 (Monday-Friday 14:00-22:30) or via email at orders@lavalamp.com. For damaged or non-working light bulbs please contact Customer Service at 001800 336 5282.

The Shape of Cool™, LAVA®, LAVA LITE® and the configuration of the LAVA® brand motion lamp are registered trademarks of Schylling Inc. . The configuration of the globe and base of the motion lamp are registered trademarks of Schylling Inc. In the U.S.A. and in other countries around the world. ©2021 Schylling Inc. All Rights Reserved.

UK **REP** INTERNATIONAL ASSOCIATES LIMITED
Centrum House, 38 Queen Street, Glasgow, Lanarkshire, G1 3DX, UK

EC **REP** INTERNATIONAL ASSOCIATES AUDITING & CERTIFICATION LIMITED
The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX Ireland

For a complete listing of all LAVA® brand products, please visit us at <http://lavalamp.co.uk>.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


Approvals: UL and cUL.

Lámpara de movimiento marca Lava® The Shape of Cool™

- Lámpara de movimiento marca Lava® (que incluye la base, el globo de vidrio y la tapa)
- Una bombilla (consulte las instrucciones de reemplazo de bombillas para obtener detalles).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

- **NO quite la tapa de la botella del globo de vidrio.** No quite la tapa del globo ni agregue nada al globo. El espacio de aire en la parte superior del globo es necesario para permitir la expansión de los contenidos. Romper el sello del globo anulará la garantía.
- Quite todo el embalaje excedente antes de armar.
- Verifique que la bombilla y el receptáculo de la base de la lámpara estén centrados y ajustados antes de encender la lámpara. La bombilla y el receptáculo podrían haberse movido durante el envío. Si esto ocurriera, utilice sus dedos para volver a centrarlos suavemente.
- Utilice solo la bombilla proporcionada. Las variaciones en el tamaño de la bombilla o el vataje producirán un funcionamiento insatisfactorio, incendio o posible ruptura del globo.
- Coloque la lámpara en una superficie limpia y plana, libre de obstrucciones, alejada de superficies calientes y de la luz solar directa. La luz solar directa puede hacer que los colores se destiñan.



- Permita que las lámparas (excepto 46,99 cm y la Grandes de 68,6 cm se calienten por 2 a 3 horas para asegurar que funcionen a su nivel óptimo. Para 46,99 cm y la Grandes de 68,6 cm, permita 4 a 6 horas. Nota: Todas las Lámparas de lava de movimiento tienen una bobina en la parte inferior del globo. Esto es para acelerar el proceso de calentamiento.
- No deje la lámpara encendida por más de 10 horas por vez.
- La bombilla incandescente caliente el producto cuando está en funcionamiento. NO TOQUE O MUEVA EL PRODUCTO MIENTRAS ESTÉ ENCHUFADO. Deje que el producto se enfríe durante 2-3 horas antes de tocarlo.
- Para desconectar, coloque todos los controles en la posición de apagado, luego quite el enchufe del tomacorriente.
- No coloque la lámpara cerca de fuentes de calor o frío, como un calefactor o aire acondicionado. La lámpara funciona mejor a 68°F/ 21 °C.
- Maneje el producto con cuidado; el globo de vidrio podría romperse si se somete a cualquier impacto repentino. Si se torna necesario limpiar vidrios rotos, primero desconecte la unidad y luego tenga cuidado y aplique precauciones de seguridad. (Consulte las instrucciones de limpieza a continuación para obtener detalles.)
- No coloque a la fuerza el enchufe polarizado en un tomacorriente. Como precaución de seguridad, una paleta es más ancha y solo puede introducirse en una dirección en el tomacorriente.
- No utilice ningún otro medio para calentar la lámpara de movimiento además de la bombilla proporcionada ni intente enfriarla artificialmente.
- No agite la lámpara mientras el producto esté tibio. La lámpara quedará turbia y no se podrá reparar.
- No opere la lámpara sobre superficies de vidrio, en donde se esté utilizando un aerosol, o donde se esté administrando oxígeno.

 Este producto está diseñado solo para uso doméstico y personal en áreas internas. NO utilice el producto en áreas externas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un producto eléctrico, siempre debe observar precauciones básicas, incluyendo las siguientes: Lea toda las instrucciones antes de utilizarlo (éste producto).

PELIGRO- Para reducir el riesgo de cheques electricos: Devuelva el producto a un centre de servicio para inspeccionar o repararlo.

ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, cheques electricos o lesiones:

- No utilice el producto si el globo, el enchufe o el cable están dañados. Asegurese desenchufar este producto del tomacorriente, antes de limpiarlo. Mantenga el cordón eléctrico lejos de las superficies calientes.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños pequeños y mascotas. Este artículo NO es un juguete. Necesita una vigilancia atenta, cuando el producto sea utilizado por o cerca de los niños, personas invalidas o minusvalidas.
- Utilice este producto solo para el uso para el cual fue diseñado, tal como se describe en estas instrucciones.
- Nunca utilice este producto, si esta equipado con un cordón o un enchufe electrico danado, si no funciona adecuadamente, si se ha caido o esta danado o se ha caído en el aiiua.
- Cuando no esté en uso, guarde el mobiliario en una superficie fría, seca y plana. Enrolle el cable alrededor de la base de la lámpara de lava y mantenersse alejado de la humedad.
- El plomo no debe ser un riesgo potencial para nadie.



Este símbolo indica que este producto no se debe desearchar con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado se debe devolver en un punto oficial de recogida para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el proveedor local donde realizó la compra. Cada hogar desempeña una función importante en la recuperación y el reciclaje de los dispositivos en desuso.

La eliminación adecuada de los dispositivos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión: obtenga atención médica.
- En caso de contacto directo con los ojos: enjuague el ojo abierto con un chorro directo de agua durante 15 minutos y luego obtenga atención médica.
- En caso de contacto directo con la piel: limpie bien el área afectada con agua y jabón. Quitese y lave la ropa contaminada inmediatamente. Si ocurre irritación, obtenga atención médica. Aunque nuestros productos no son peligrosos, si necesita información de salud o sobre materiales específicos, llame al 001800 336 5282 durante el horario normal de atención y pida hablar con Servicio al Consumidor (Consumer Service). Después del horario de atención, comuníquese con el Centro de toxicología y fármacos de Rocky Mountain al 001303 739 1110 o visite su sitio web www.rmpdc.org o comuníquese con su centro local de toxicología.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA PARA UNA RUPTURA ACCIDENTAL: Si el globo se rompe, no es dañino si se manipula correctamente. **SCHYLLING INC. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA RUPTURA DEL PRODUCTO.**

- Utilice guantes de goma durante el proceso de limpieza para proteger la piel de la irritación y para evitar cortes por los vidrios rotos.
- Levante con cuidado y deseche los vidrios rotos y las piezas de plástico.
- Utilice toallas desechables para absorber el exceso de líquido (puede utilizar agua para ayudar a limpiar porque el líquido es soluble en agua).
- Limpie bien cualquier producto manchado por el líquido.
- Luego de haber limpiado el líquido, puede utilizar un detergente comercial de limpieza para limpiar bien el área. Una limpieza rápida es fundamental.
- Para alfombras, seque el material derramado con un paño absorbente desechable. Siga las indicaciones de limpieza de su fabricante de alfombras.
- Para los pisos, limpie con un paño desechable y limpie con detergente de limpieza de pisos normal.

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZER LA BOMBILLA: Antes de intentar cambiar la bombilla, siga con cuidado las instrucciones a continuación:

- Apague y desenchufe la lámpara del tomacorriente.
- Espere por lo menos una hora, luego quite el globo de vidrio de la base. Deje a un lado en un lugar seguro.
- Espere por lo menos una hora para que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla. No intente quitar la bombilla mientras esté caliente.
- Una vez que la bombilla esté fría al tacto, desenrosquéla con cuidado de la base y deséchela de forma segura.
- Reemplace con la nueva bombilla enrosicándola en el receptáculo de la base. Consulte las especificaciones a continuación para el vataje correcto de la bombilla.
- Vuelva a colocar el globo de vidrio, enchufe en el tomacorriente y encienda la lámpara.

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Esta unidad cuenta con garantía de SCHYLLING INC. contra defectos de mano de obra o materiales durante 90 días a partir de la fecha de compra. La duración de cualquier garantía explícita o implícita, incluidas las garantías implícitas de comercialización o aptitud para un fin en particular, está limitada a 90 días a partir de la fecha de compra. Esta garantía quedará invalidada si la unidad ha sido sujeta a abuso, manipulación negligente y se han ignorado las instrucciones de operación o una persona no autorizada por el fabricante ha intentado repararla. SCHYLLING INC. no será responsable en ningún caso por los daños incidentales o consecuentes de ninguna naturaleza ni monto.
NOTA: Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted (como el comprador) también podría tener otros derechos que varíen de un estado a otro.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO Y REPARACIÓN

Dentro del período de garantía de 90 días, si por cualquier razón la unidad no funciona correctamente, **devuélvala al comercio minorista en donde realizó la compra**. El fabricante es el único que puede realizar reemplazos de garantía luego de 90 días. **NO DEVUELVA EL PRODUCTO A SCHYLLING INC. A MENOS QUE UN REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA LO AUTORICE**. Puede comunicarse con el servicio al cliente al 001800 336 5282 (lunes a viernes 14:00-22:30) o a través del correo electrónico a orders@lavalamp.com. Parar bombillas dañadas o que no funcionen, comuníquese con el Servicio al cliente al 001800 336 5282.


The Shape of Cool™, LAVA®, LAVA LITE® y la configuración de la lámpara de movimiento de marca LAVA® son marcas registradas de Schylling Inc. La configuración del globo y la base de la lámpara con movimiento son marcas registradas deSchylling Inc. En EE. UU. y en otros países en todo el mundo. ©2021 Schylling Inc. Todos los derechos reservados.

UK	REP	INTERNATIONAL ASSOCIATES LIMITED Centrum House, 38 Queen Street, Glasgow, Lanarkshire, G1 3DX, UK	EC	REP	INTERNATIONAL ASSOCIATES AUDITING & CERTIFICATION LIMITED The Black Church, St Mary’s Place, Dublin 7, D07 P4AX Ireland
-----------	------------	---	-----------	------------	---

Para un **listado completo de todos los productos de la marca LAVA®**, visítenos en <http://lavalamp.co.uk>.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Aprobaciones: UL y cUL.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :	Lampe en mouvement de marque Lava®	The Shape of Cool™
<ul style="list-style-type: none">Lampe en mouvement de marque Lava® (qui comprend la base, le globe en verre, et le couvercle) Une ampoule (Voir les consignes de remplacement de l'ampoule pour plus de détails.)		
SÉCURITÉ, NETTOYAGE ET ENTRETIEN :		
<ul style="list-style-type: none">NE PAS RETIRER LE COUVERCLE DU GLOBE EN VERRE. Ne pas retirer le couvercle sur le globe ni ajouter quoi que ce soit au globe. La poche d'air en haut du globe est nécessaire pour permettre l'expansion du contenu. Tout bris du scellé sur le globe annulera la garantie. Retirer le suremballage avant de procéder au montage. Vérifier que l'ampoule et le support dans la base de la lampe sont centrés et serrés avant d'allumer la lampe. L'ampoule et le support peuvent avoir bougé pendant le transport. Si tel est le cas, les recentrer délicatement avec les doigts. Utiliser uniquement l'ampoule fournie. Toute modification de la taille ou de la puissance de l'ampoule entraînera un dysfonctionnement, un incendie, voire un bris possible du globe. Placer la lampe sur une surface propre et plane, sans obstruction, à l'abri des surfaces chauffées et des rayons directs du soleil. Les rayons du soleil peuvent faire pâlir les couleurs. Laisser la lampe (sauf 0,5 m et le Grand modèle de 0,7 m) chauffer pendant deux à trois heures pour garantir un fonctionnement optimal. Pour 0,5 m et le grand modèle de 0,7 m, laisser chauffer pendant quatre à six heures. Remarque : toutes les lampes à lave en mouvement renferment dans le bas du globe une bobine. Elle est destinée à accélérer le processus de chauffage. Ne pas laisser la lampe allumée plus de huit (10) heures d'affilée. L'ampoule à incandescence permet de chauffer le produit lorsqu'elle fonctionne. NE PAS TOUCHER OU DÉPLACER LE PRODUIT LORSQU'IL EST BRANCHÉ. Laissez le produit refroidir pendant 2 à 3 heures avant de le toucher. Pour la débrancher, mettre toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise. Ne pas placer la lampe à proximité de sources de chaleur ou de froid, telles qu'un radiateur ou un climatiseur. La lampe fonctionne au mieux à 21 °C (68 °F). Manipuler la lampe avec soin; le globe en verre peut casser s'il est soumis à un choc soudain. Pour ramasser les éclats de verre en cas de bris du globe, commencer par débrancher la lampe puis prendre les mesures de sécurité nécessaires. (Voir les consignes de nettoyage ci-dessous pour plus de détails.) Ne pas forcer pour insérer la fiche polarisée dans une prise. Par mesure de précaution, la fiche est constituée avec une lame plus large et ne peut être introduite que d'une seule façon dans la prise. Ne pas chauffer la lampe à lave en mouvement autrement qu'avec l'ampoule fournie ni tenter de la refroidir de manière artificielle. Ne pas secouer la lampe quand elle est chaude. La lampe se troublera et il sera impossible de la réparer. Ne pas faire fonctionner la lampe sur des surfaces en verre, dans des lieux où un aérosol est utilisé ou là où de l'oxygène est administré.		
 Ce produit est réservé à un usage domestique intérieur personnel – NE PAS l'utiliser à l'extérieur.		

DIRECTIVES IMPORTANTES DÉCURITÉ

À l'usage d'un produit électrique, des précautions de base devraient toujours être observées, incluant les suivantes : Lire toutes les directives avant de procéder à l'usage (de ce produit).

DANGER- Pour réduire le risque de chocs électriques: Debrancher le produit de la sortie électrique, avant d'ajouter ou de retirer des pieces.

AVERTISSEMENT- Pour réduire le risque de brulures, incendie, chocs électriques ou blessures aux personnes:

- S'assurer que toutes les pièces sont à température ambiante avant de mettre en marche. Débrancher du secteur avant de monter ou démonter des pièces. Maintenir le cordon électrique à l'écart de surfaces chaudes.
- Tenir le produit hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Ce produit N'EST PAS un jouet. Une surveillance attentive est requise, lorsque le produit est utilisé par ou pres d'enfants, personnes handicapées ou invalides.
- Utiliser ce produit uniquement en vue de l'usage prévu, tel que décrit dans les présentes directives. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandes par le fabricant.
- Ne jamais utilise, ce produit s'il est muni d'un cordon ou d'une fiche électrique endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement, s'il est tombe ou est endommage ou s'il est tombe a l'eau.
- En cas de non utilisation, stocker la fourniture d'une surface froide, sèche, et plat. Enroulez le cordon autour de la base de la lampe à lave et à l'abri de l'humidité.
- Le plomb ne doit pas être un risque potentiel de chute ou de traction.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. L'appareil usagé doit être retourné au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils. L'élimination appropriée de l'appareil usagé aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

PREMIERS SECOURS:

- En cas d'ingestion : consulter un médecin.
- En cas de contact direct avec les yeux : rincer l'œil sous un filet d'eau direct pendant 15 minutes en écartant les paupières, et consulter un médecin.
- En cas de contact direct avec la peau : nettoyer à fond la partie touchée à l'eau et au savon. Retirer et laver immédiatement le vêtement contaminé. En cas d'irritation, consulter un médecin. Malgré l'absence totale de danger de nos produits, en cas de besoin d'un document ou d'informations de santé en particulier, appeler le 001800 336 5282 pendant les heures régulières d'ouverture et demander le service aux consommateurs. En dehors des heures d'ouverture, appeler le Rocky Mountain Poison and Drug Center au 001303 739 1110 ou se rendre sur leur site Internet à l'adresse www.rmpdc.org ou encore contacter le centre antipoison local.

CONSIGNES DE NETTOYAGE EN CAS DE BRIS ACCIDENTAL: S'il casse, le globe n'est pas nocif sous réserve de le manipuler correctement. **SCHYLLING INC. NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN BRIS DU PRODUIT.**

- Porter des gants en caoutchouc pendant le processus de nettoyage pour prévenir les irritations cutanées et éviter de se couper avec le verre brisé.
- Ramasser avec soin et jeter le verre brisé et les pièces en plastique.
- Utiliser des chiffons jetables pour absorber l'excès de liquide (il est possible d'utiliser de l'eau lors du nettoyage; en effet, le liquide est hydrosoluble).
- Nettoyer à fond tous les produits souillés par le liquide.
- Après le nettoyage du liquide renversé, il convient d'utiliser un détergent disponible dans le commerce pour récupérer la zone en profondeur. Un nettoyage rapide est essentiel.
- Pour les moquettes et tapis, éponger le liquide répandu à l'aide d'un chiffon jetable absorbant. Respecter les consignes de nettoyage du fabricant de la moquette et du tapis.
- Pour les sols, essayer le liquide avec un chiffon jetable et laver avec un détergent normal pour les sols.

CONSIGNES POUR REMPLACER L'AMPOULE: Avant de tenter de changer l'ampoule, respecter à la lettre les consignes suivantes :

- Éteindre la lampe et la débrancher de la prise.
- Patienter une heure au moins, puis retirer le globe en verre de la base. Le mettre de côté dans un lieu sûr.
- Attendre une heure au moins que l'ampoule refroidisse avant de la changer. Ne pas tenter d'enlever l'ampoule quand elle est chaude.
- Une fois l'ampoule froide au toucher, la dévisser délicatement de la base et la jeter.
- Remettre une ampoule neuve en la vissant dans le support de la base. Voir les caractéristiques techniques ci-dessous pour des détails sur la puissance adéquate.
- Remettre le globe en verre, brancher à la prise et allumer la lampe.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Ce produit est garanti par SCHYLLING INC. contre les défauts et vices de matériel et de fabrication pour une durée de 90 jours à compter de la date d'achat. La durée de toutes les garanties expresses ou implicites, y compris des garanties tacites concernant le caractère propre à la commercialisation ou l'adéquation à un usage particulier, est limitée à 90 jours à compter de la date d'achat. La présente garantie fera l'objet d'une annulation en cas de mauvais usage et de manipulation inadéquate du produit, d'inobservance des consignes de fonctionnement ou d'une tentative de réparation par quelqu'un autre que le fabricant. SCHYLLING INC. ne saurait être tenu responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect de quelque nature que ce soit ou quel qu'en soit le montant. REMARQUE : certains états interdisent les limitations de durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages indirects; il est donc possible que la limitation ou l'exclusion susmentionnée ne vous concerne pas. La présente garantie vous donne des droits juridiques précis, et il est possible que vous (en tant qu'acheteur) bénéficiez d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

CONSIGNES POUR LA RÉPARATION ET LE REMPLACEMENT

Pendant la période de garantie de 90 jours, si pour une raison quelconque le produit ne fonctionne pas correctement, il importe de **retourner au détaillant où l'achat a été effectué**. Le fabricant est le seul à pouvoir procéder à des remplacements sous garantie après 90 jours. **NE PAS RETOURNER LE PRODUIT À SCHYLLING INC. SAUF AUTORISATION PAR UN REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRISE**. Le service à la clientèle est joignable au 001800 336 5282 (du lundi au vendredi entre 14 :00-22 :30) ou par courriel à orders@lavalamp.com. En cas de détérioration ou de dysfonctionnement de l'ampoule, contacter le service à la clientèle au 001800 336 5282.

The Shape of Cool™, LAVA®, LAVA LITE® et la configuration de la lampe à lave en mouvement de la marque LAVA® sont des marques déposées de Schylling Inc. La configuration du globe et la base de la lampe à lave en mouvement sont des marques déposées de Schylling Inc. aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays du monde. ©2021 Schylling Inc. Tous droits réservés.

UK	REP	INTERNATIONAL ASSOCIATES LIMITED Centrum House, 38 Queen Street, Glasgow, Lanarkshire, G1 3DX, UK	EC	REP	INTERNATIONAL ASSOCIATES AUDITING & CERTIFICATION LIMITED The Black Church, St Mary’s Place, Dublin 7, D07 P4AX Ireland
-----------	------------	---	-----------	------------	---

Pour une **liste exhaustive de tous les produits de la marque LAVA®**, consulter le site Internet <http://lavalamp.co.uk>.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES.

Homologations : UL et cUL.